



Generador de neblina desinfectante BIOX SANIFOG Mod. Pro 1000



- Dimensiones: 33 cm x 16.5cm x 16 cm
- Peso: 2.3 kg. / Distancia de disparo: 10 m
- Capacidad de carga: 250 ml
- Cobertura por descarga: 150 m³ / Duración descarga: 25 seg.
- El paquete contiene: 1 máquina desinfectante de 1000w, 1 cable de alimentación. cable y control remoto, 1 mando a distancia, 1 mascarilla KN-95, 1 goggles de seguridad de ventilación indirecta, 2 etiquetas de señalización autoadheribles.
- Voltaje: AC110V, 50/60 Hz./ Potencia: 1000w /Seguro límite: 220 V
- Longitud del cable: 2.5 mt . Material: Aluminio / Plástico.
- Pulverización de desinfectante: 16 ml por descarga
- Tiempo de calentamiento: 2-3 minutos
- 3 meses de garantía por defecto de fabricación.
- **USAR EXCLUSIVAMENTE SOLUCIÓN DESINFECTANTE BIOX SANIFOG**



- Ideal para uso domestico, locales comerciales, oficinas, restaurantes, bares, hoteles, dependencias públicas, autolavados y comercios en general. TIPO DE USO MOD 1000: COMERCIAL / DOMÉSTICO

GUÍA RÁPIDA DE USO:

1. PREPARACIÓN DEL DESINFECTANTE:

- Diluir 1 L de concentrado de alto rendimiento con 3 litros de agua purificada (De preferencia destilada, pero puede usarse agua de garrafón).

2. CARGA DE DESINFECTANTE EN EL CONTENEDOR

- Destapar el contenedor de la máquina.
- Revisar que el contenedor esté limpio.
- Llenar el contenedor con la solución líquida preparada con desinfectante BIOX SANIFOG.
- Cerrar la tapa del contenedor.

3. ENCENDIDO

- Conectar cable de corriente a un enchufe de 110-120v.
- Conectar control alámbrico en el puerto de tres pines o el adaptador inalámbrico.
- Activar el botón de encendido.
- Esperar a que caliente la máquina; se encenderá una luz en el botón de descarga cuando esté listo para usarse.
- Presionar el botón para pulverizar el desinfectante. Dura aproximadamente 30 segundos; esperar otros 30 segundos para generar otra descarga.