



## Generador de neblina desinfectante BIOX SANIFOG Mod. Pro 1500



- Dimensiones: 25 cm x 26 cm x 46 cm
- Peso: 5.3 kg. / Distancia de disparo: 10 m
- Capacidad de carga: 1 L
- Cobertura por descarga: 225 m<sup>3</sup> / Duración descarga: 45 seg.
- El paquete contiene: 1 máquina desinfectante de 1500w, 1 cable de alimentación. cable y control remoto, 1 mando a distancia, 1 mascarilla KN-95, 1 goggles de seguridad de ventilación indirecta, 2 etiquetas de señalización autoadheribles.
- Voltaje: AC110V, 50/60 Hz./ Potencia: 1500w /Seguro límite: 220 V
- Longitud del cable: 2.5 mt . Material: Aluminio / Plástico.
- Pulverización de desinfectante: 24 ml por descarga
- Tiempo de calentamiento: 3-4 minutos
- 3 meses de garantía por defecto de fabricación.
- **USAR EXCLUSIVAMENTE SOLUCIÓN DESINFECTANTE BIOX SANIFOG**



- Ideal para uso en pequeñas industrias, líneas de producción, uso doméstico, gimnasios, locales comerciales, oficinas, restaurantes, bares, hoteles, dependencias públicas, autolavados y comercios en general. TIPO DE USO MOD 1500: INDUSTRIAS / COMERCIAL PYMES

## **GUÍA RÁPIDA DE USO:**

### **1. PREPARACIÓN DEL DESINFECTANTE:**

- Diluir 1 L de concentrado de alto rendimiento con 3 litros de agua purificada (De preferencia destilada, pero puede usarse agua de garrafón).

### **2. CARGA DE DESINFECTANTE EN EL CONTENEDOR**

- Destapar el contenedor de la máquina.
- Revisar que el contenedor esté limpio.
- Llenar el contenedor con la solución líquida preparada con desinfectante BIOX SANIFOG.
- Cerrar la tapa del contenedor.

### **3. ENCENDIDO**

- Conectar cable de corriente a un enchufe de 110-120v.
- Conectar control alámbrico en el puerto de tres pines o el adaptador inalámbrico.
- Activar el botón de encendido.
- Esperar a que caliente la máquina; se encenderá una luz en el botón de descarga cuando esté listo para usarse.
- Presionar el botón para pulverizar el desinfectante. Dura aproximadamente 30 segundos; esperar otros 30 segundos para generar otra descarga.